

# Configuración

Los ajustes relacionados con Modbus Bridge son automáticos. Sin embargo, para correcto funcionamiento del complemento, el dispositivo debe configurarse normalmente con la dirección IP respectiva y el puerto 502, el predeterminado para MODBUS, en la computadora donde está instalado el PSi4 y la aplicación en la que se realiza la interacción de replicación, se debe configurar según la dirección IP de la máquina donde está instalado PSi4 y el puerto 502.

Identificação

Habilitado: ☒

Nome:

Apelido:

Transporte:

Atualizado Wed, Feb 1, 2023 1:10 PM por [Mariana Batista](#)

▼ Criado Tue, Jan 24, 2023 12:14 PM por [Mariana Batista](#)