

Configuración

Los ajustes relacionados con Modbus Bridge son automáticos. Sin embargo, para correcto funcionamiento del complemento, el dispositivo debe configurarse normalmente con la dirección IP respectiva y el puerto 502, el predeterminado para MODBUS, en la computadora donde está instalado el PSi4 y la aplicación en la que se realiza la interacción de replicación, se debe configurar según la dirección IP de la máquina donde está instalado PSi4 y el puerto 502.

