

# Login

A tela de login atua como um controle de acesso via usuário e senha.

Primeiro acesso pode ser efetuado com o usuário "admin" que vem pré cadastrado.

Usuário: admin

Senha: admin

## Servidor

Servidor **pc-51668**

Neste campo deve ser digitado o endereço do servidor SVi4.

O endereço pode ser entrado no formato IP (ex: **192.168.1.10**) ou pelo nome da máquina na rede (ex: **servidor4**).

Caso o Viewer e Servidor estejam na mesma máquina pode ser utilizado o endereço **127.0.0.1** ou **localhost**.

## Detectar

Detectar

Esta ferramenta serve para detectar o servidor na rede e caso tenha sucesso irá preencher o campo servidor automaticamente.

Caso mais de um servidor seja encontrado uma nova tela perguntado qual dos servidores deseja se conectar irá aparecer.

Deteção pode demorar alguns segundos.

## Usuário / Senha

Usuário **admin**  
Senha **\*\*\*\*\***

Entre com um usuário e senha que esteja cadastrado no Servidor PSi4.


Utilize o Servidor PSi4 para gerenciar o cadastro de usuários.

## Lembrar Senha

☒ Lembrar Senha

Se essa opção estiver marcada ao fazer um login com sucesso a senha ficará salva para os próximos logins.

## Logar



Efetua uma tentativa de login e caso tenha sucesso habilita o uso do Viewer Vi4.

**Ver: [Menu Principal](#)**

## Sair



Finaliza o aplicativo.

**Ver: [Manual](#)**

---

Revisão #22

Criado Mon, Apr 12, 2021 2:05 PM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Wed, Jul 21, 2021 9:13 PM por [Alessandro Ueki](#)