

Modbus Bridge

- [Introducción](#)
- [Supervisión](#)
- [Configuración](#)

Introducción

Encargado de replicar la comunicación Modbus del dispositivo mediante PSi4. De esta forma, otras aplicaciones pueden interactuar con el ordenador donde está instalado el PSi4, como si fuera un dispositivo Modbus. **Esta replicación solo ocurre si el dispositivo real se comunica mediante el protocolo Modbus.**

Supervisión

En Supervisión es posible consultar el estado de los dispositivos, así como la hora de la solicitud.

Configuración

Los ajustes relacionados con Modbus Bridge son automáticos. Sin embargo, para correcto funcionamiento del complemento, el dispositivo debe configurarse normalmente con la dirección IP respectiva y el puerto 502, el predeterminado para MODBUS, en la computadora donde está instalado el PSi4 y la aplicación en la que se realiza la interacción de replicación, se debe configurar según la dirección IP de la máquina donde está instalado PSi4 y el puerto 502.
