

# Elemento - Indicador Relógio

Ver: [Configurações Básicas](#)

O medidor no estilo relógio (gauge) pode ser utilizado para indicar vazão, pressão, níveis, temperatura, etc.


Ele consiste de um círculo/semi com marcadores nas laterais para indicar o valor e o ponteiro.



## Inteiro

Alterna entre as duas versões do relógio, um meio relógio e outro inteiro.

☒ Inteiro




## Texto

Configura os textos nos marcadores.

☐ Deslocar Texto  ☐ Tamanho Texto

**Deslocar Texto:** Desloca o texto mais para o centro ou para o exterior.

**Tamanho Texto:** Altera o tamanho do texto.



Utilize 0 (zero) no tamanho para ocultar os textos.

## Escala

Define o valor mínimo e máximo assim como as divisões dos marcadores.

Escala Zero	<input type="text" value="0"/>	Escala Passo	<input type="text" value="5"/>	Escala Blocos	<input type="text" value="10"/>
-------------	--------------------------------	--------------	--------------------------------	---------------	---------------------------------

**Escala Zero:** Define o valor mínimo.

**Escala Passo:** Intervalo entre os marcadores (maior).

**Escala Blocos:** Quantidade de blocos usando o tamanho do passo.

Nos exemplos abaixo foram utilizados:

Exemplo 1:

0, 5 e 5

Exemplo 2:

0, 5 e 10




Exemplo 3:

33, 10, 3

Inicia em 33

Passos de 10

3 blocos




## Marcadores

Define as cores e tamanho dos marcadores.

Tamanho Secundária	150	Tamanho Principal	200
--------------------	-----	-------------------	-----

**Tamanho Secundária:** Tamanho dos marcadores secundários (geralmente os menores)

**Tamanho Principal:** Tamanho dos marcadores principais (geralmente os maiores)



## Zonas

Configura as zonas alta e baixa no relógio.

Tamanho Zonas	100		
Zona Baixa	20	Zona Alta	80
Cor Zona Baixa	Green	Cor Zona Alta	Red

**Tamanho Zonas:** Distância das zonas até o centro.

**Zona Baixa:** Define o valor que marca a posição da zona baixa (com relação as escalas configuradas).

**Zona Alta:** Define o valor que marca a posição da zona alta (com relação as escalas configuradas).

**Cor Zona Baixa:** Cor de fundo da zona baixa.

**Cor Zona Alta:** Cor de fundo da zona alta.



## Ponteiro

Configura o ponteiro.

Cor		Tamanho	100
-----	--	---------	-----

**Cor:** Cor do ponteiro.

**Tamanho:** Espessura do ponteiro.



## Centro/Valor

Configurações do ponto central e caixa com valor.

Cor		Cor Texto	
Posição Texto	0	Escala Centro	0
Escala Texto	0		
Largura Caixa	0	Altura Caixa	100
Posição Caixa	0	Cor Caixa	

**Cor:** Cor do ponto central.

**Cor Texto:** Cor do valor exibido.

**Posição Texto:** Desloca o texto para cima ou baixo.

**Escala Centro:** Tamanho do ponto central.

**Escala Texto:** Altera o tamanho do texto.

**Largura Caixa:** Largura da caixa de fundo do texto.

**Altura Caixa:** Altura da caixa de fundo do texto.

**Posição Caixa:** Desloca a caixa para cima ou baixo.

**Cor Caixa:** Cor da caixa de fundo.



Revisão #6

Criado Mon, Apr 12, 2021 4:27 PM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Fri, Jul 30, 2021 11:46 AM por [Alessandro Ueki](#)