

Menu Principal

Este menu funciona como um ponto central para acessar as configurações básicas do Viewer Vi4 e iniciar a supervisão.

Supervisão



Supervisão

- Visualizar a supervisão
- Editar a supervisão

Ver: [Supervisão](#)

Logoff




Logoff

- Desconecta do servidor e volta para a tela de login.

Ver: [Login](#)

Cadastros




O item cadastros é opcional e apenas necessário configurar caso faça uso de lotes utilizado este sistema.

- Configuração dos campos gerenciais.
- Criação de grupos/máquinas/equipamentos.
- Cadastros das gerenciais.

Ver: Cadastros


Tags



- Procurar e visualizar informações das Tags cadastradas no Servidor SVi4.

Ver: Tags

Backup



- Criação de backups completos da supervisão.
- Restauração de backups completos da supervisão.
- Visualizar/Localizar os backups automáticos.

Ver: **Backup**

Informações

Usuário: Admin
Permissões: A
Editor: Sim

- Nome do usuário logando.
- Permissões que o usuário possui.
- Indicador se o editor da supervisão está habilitado (requer licença).

Revisão #14

Criado Thu, Jul 8, 2021 8:27 PM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Tue, Apr 5, 2022 6:23 PM por [Mariana Batista](#)