

FOR 15 - Cuidados na utilização do medidor de umidade M75

NOTA 1: Caro cliente, orientamos que ao conteúdo deste documento seja compartilhado com todos os usuários do equipamento em sua empresa.

Manuseio e Limitações de Uso do Equipamento:

- O equipamento não deve ser manuseado em condições de calor excessivo, sob chuva ou condições de umidade elevadas;
- Evitar choques mecânicos que possam vir a deformar o coletor ou afetar as conexões eletrônicas;
- Utilizar o equipamento longe de potenciais emissores de ondas eletromagnéticas (transformadores, quadros de distribuição, antenas, etc.);
- O coletor e o tubo central devem estar livres de qualquer respingo de água, que pode interferir diretamente na precisão das medições;
- Não encher o recipiente com água sob hipótese alguma;
- Proteger o display de qualquer artefato perfurante, manuseio com luvas de material abrasivo;
- Limpar apenas com pano úmido sem utilização de produtos químicos;
- Não deixar o equipamento sujeito ao contato eventual ou acidental com superfícies energizadas ou condutores elétricos sob risco de choque elétrico ou curto-circuito;
- O equipamento não deve ser aberto sob hipótese alguma sob pena de perda de garantia;
- Sempre guardar o equipamento limpo e sem material dentro;
- Sempre usar o carregador fornecido pelo fabricante.

LEMBRANDO QUE O PÓS-VENDAS DA MARRARI, ESTÁ DISPONÍVEL PARA SANAR TODA E QUALQUER DÚVIDA SOBRE O MANUSEIO/FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Contatos Pós-Vendas:

Eng. André Simon	Gabrielle Goularte
-------------------------	---------------------------

Coordenador de Pós-Vendas Marrari Automação	Assistente de Pós-Vendas Marrari Automação
M +55 (41) 9 8744.5385 P +55 (41)3086.5356	M +55 (41) 9 9902.0378 P +55 (41) 3332.9393
E andre@marrari.com.br	E pósvendas2@marrari.com.br

Revisão #1

Criado Wed, Feb 16, 2022 11:46 AM

Atualizado Wed, Feb 16, 2022 12:19 PM