

MANUAL DE OPERACIÓN M71



MANUAL DE OPERACIÓN

MUG - M71

Medidor de Humedad Portátil

Software MUG_71

Versión 4.50e

Octubre de 2020

Marrari
A U T O M A Ç Ã O


1. PROGRAMACIÓN

A continuación, se muestra el teclado y el display del Controlador Programable (PLC), a través del cual se realiza la programación.



Figura 1 - Teclado y Display

1.1. Manejo do teclado

1º) Seleccione por medio de la tecla  (cursor), el parámetro a ser alterado.


2º) Utilice las teclas   para introducir el valor deseado.

3º) Accione la tecla “OK” para confirmar el valor.

1.2. Mapa de pantallas

El M71 posee diversas pantallas para el ingreso o lectura de los parámetros de programación. A continuación, se presenta un mapa con todas las pantallas.

OBS: Las pantallas en gris son mostradas cuando el teclado está no modo “Libre”. Para liberar el teclado, debemos ingresar a la 1ª Pantalla de F3 y mantener la tecla OK presionada por 5 segundos. El Teclado será bloqueado automáticamente luego de 5 minutos en reposo.



2.1. F1 - SUPERVISIÓN

a)

Pantalla utilizada para seleccionar la receta y el lote. Además de mostrar la media de humedad y la cantidad de colectas que se encuentran en el lote de análisis. (bu - base húmeda / bs - base seca).

ATENÇÃO: - Teclee **OK** para registrar nova lectura

- Teclee **CURSOR** para seleccionar la receta deseada

- Teclee **CURSOR** dos veces para seleccionar el lote deseado

b)

```
- Status BD -  
Reg:01/003  
Saldo:4997  
  
ESC->Apg Ult
```

Muestra cuantos lotes existen abiertos, el número total de lecturas almacenadas en el banco de datos (BD) del medidor y también el saldo restante de lecturas (Capacidad total: 5.000 lecturas).

Reg = Registro

01 = Cuantos lotes están abiertos

003 = Cuantas lecturas ya fueron almacenadas

ATENÇÃO: Tecle **ESC** (rápido) para eliminar la última lectura.

c)

```
Lt: 01 Qtd: 003  
De: 02/06 10:00  
Min: 15.4%  
Med: 17.7%  
Max: 20.0%  
  
Leitura Sensor  
3526 bits
```

Muestra el resumen de las lecturas de humedad de cada lote, donde:

01 Lote

003 Número de Lecturas


02/06 Día / Mes del inicio del Lote

10:00	Hora / Minuto del inicio del Lote
15.4%	Humedad mínima do Lote
17.7%	Humedad media do Lote
20.0%	Humedad máxima do Lote

Adicional se muestra la lectura del sensor en bits.

ATENÇÃO: - Teclee **OK** / **ESC** para: Avanzar / Retornar Lote (0...99)

d)



Utilizado para Eliminar el Banco de Datos almacenado en el medidor.

Capacidad: - 100 Lotes/Paquetes


- 5000 Lecturas

2.2. F2 - RECETA

La Receta de Humedad es una tabla que correlaciona la medición en bits ejecutada por el sensor de humedad, con la humedad (%) real del material analizada por el laboratorio.

Esta tabla permite transformar la medición de humedad que es ejecutada en bits, hacia % de humedad del material.

a)




Esta pantalla es utilizada para la edición de recetas, sirviendo para el montaje de nuevas recetas, ajustes de calibración o una visualización simple de recetas ya existentes.

El Sistema puede almacenar hasta 20 Recetas

Recetas 01 até 10 - Recetas fijas protegidas contra alteraciones e identificadas por un código.

Recetas 11 até 20 - Recetas libres para que el usuario pueda crear su propio banco de recetas.

ATENCIÓN: - Para seleccionar la receta deseada, se debe presionar el botón  cursor, en seguida seleccionar el número de la receta y al final confirmar a través del botón OK.

b)

Umi	%	bits
Am1	0.0	3790b
Am2	32.7	20000b
Am3	55.6	25000b
Am4	0.0	0b
Am5	0.0	0b
Ajuste: 100%		

Estas pantallas son utilizadas para la programación de las recetas para cada sensor de humedad.

Estas recetas permiten al sistema convertir la medición de la humedad que es ejecutada en bits a % de humedad.

Obs.: - Los valores de humedad (%) y de la lectura en bits programados en las pantallas deben ser siempre crecientes, caso contrario el sistema mostrará un mensaje de **“Error de Calibración”**

c)

```
0: Receita Base
    Umida

>0 Umida
>1 Seca
```

Aquí se define el modo de cálculo de la receta de humedad x Bits, siendo así:

0 = Humedad calculada en base húmeda

1 = Humedad calculada en base seca

d)

```
APAGAR Receita
De 00   até 00
```

Pantalla utilizada para eliminar Recetas.

Ejemplo: **de:** Receta 11

Até: Receta 15.

ATENÇÃO: - Solamente está permitido eliminar

las recetas 11 hasta la 20.

e)

```
COPIAR Receita
De 00   até 00
```

Pantalla utilizada para copiar Recetas

Ejemplo: **de:** Receta 01

para: Receta 15.


(Copiar la Receta 01 en la Receta 15)

ATENÇÃO: - No está permitido copiar recetas

En los campos del 01 hasta el 10.

2.3. F3 - SERVIÇOS

a)




TECLADO
Bloqueado ...

OK->Desbloquear

Utilizado para liberar el teclado, para la modificación de la programación del PLC. Luego de 5 minutos sin manejo del teclado, éste volverá al modo “Bloqueado...”. presione “OK” por 1 segundo para cambiar el estatus.


b)



Software MUG_MB
V 4.00e Feb/20

Nombre, versión y la fecha del software instalado.

c)




Zerar Sensor
De Umidade
>OK e Segure

Pantalla utilizada para restablecer el medidor de humedad.

Presionando el botón OK continuamente, las lecturas almacenadas en la memoria del medidor serán eliminadas.


d)



Manutencao:0
Beep:0

Habilita la operación del sistema en modo Mantenimiento. Este recurso debe ser utilizado únicamente para mantenimiento del equipo.


e)



Leitura do Sensor
3725 bits

Muestra la lectura directa del sensor de humedad.

f)




Var Leitur>101
Min=11236
Val=11280
Max=11337

Muestra la lectura on-line (bits) del sensor de humedad (11280) y también la lectura mínima (11236), la lectura máxima (11337) y la variación entre la lectura máxima y mínima (101).

Obs.: - Presione **OK** para Resetear los valores

g)



Muestra las informaciones de fecha y hora del reloj calendario y el estado de las Baterías (a - Memoria / b - Trabajo), siendo así:

0 = sin carga

1 = con carga

Para actualizar el reloj, adoptar el siguiente procedimiento:

1º) Introducir en el Parámetro ">0" el valor **1**, para parar el reloj.

2º) Actualizar la Fecha, Hora y Día de la Semana:

1 = Domingo.

2 = Lunes

3 = Martes

4 = Miércoles

5 = Jueves

6 = Viernes

7 = Sábado

3º) Introducir en el Parámetro ">0" o valor **2**, y así el valor regresará para cero, accionando nuevamente el reloj.

3. TECLAS DE FUNCIÓN

A continuación, se describen las teclas de funciones del PLC.

a) F1 - Supervisión

> Ir para las Pantallas de Supervisión

b) F2 - Recetas

> Ir para las Pantallas de Receta

c) F3 - Servicios

> Ir para las Pantallas de Servicio

d) OK

> Confirmaciones

e) ESC + Liga / Desliga

> Regresar al inicio del Mapa de Pantallas

> Encender / Apagar el Medidor

f) ▲ ▼

> Si Cursor está desactivado: subir / bajar Pantalla

> Se Cursor está activado: subir / bajar Valor

g) CURSOR

> Activar el Cursor para ingresar valores

4. ELABORACIÓN DE RECETAS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE RECETAS

La receta de humedad es una tabla que correlaciona la lectura en bits ejecutada por el medidor de humedad con la humedad real del material (%) analizada por el laboratorio.

Esta tabla permite transformar la lectura de humedad que es ejecutada en bits para % de humedad del material.

Para la elaboración de la receta puede ser utilizada tanto la humedad en base seca como la humedad en base húmeda, definiendo así el tipo de humedad que será mostrada por el medidor.

La elaboración de una receta debe seguir las siguientes etapas:

1º) Colecta de las Muestras

Para cada material diferente, se debe seleccionar algunas muestras con diferentes contenidos de humedad, de preferencia cubriendo todo el rango real de trabajo.

Cantidad deseada de muestras: Al menos 10 muestras, sin embargo, cuantas más muestras mejor será la generación de la receta.

Obs.: El material debe tener un área de contacto suficientemente grande para cubrir todo el sensor.

2º) Zeramento do Medidor

Si el sensor del medidor (sin material a ser medido) se encuentra fuera del rango de 800 a 1200 bits, debe ser restablecido. Luego de desbloquear el teclado (teclado libre), en **F3**, en la pantalla “**Zerar Sensor de Humedad**”, mantener presionado por 5s la tecla “**OK**”. Se recomienda restablecer el sensor al menos una vez por semana.

3º) Lectura de la Humedad en bits

Con el equipo restablecido, se debe colocar en contacto con la muestra y debemos anotar la lectura en bits mostrada en la tercera pantalla de la función **F1**.

4º) Medición de la Humedad Real de las muestras (%)

De las mismas muestras que fueron utilizadas para la lectura en bits, se debe retirar una porción para el levantamiento de la humedad en laboratorio. Anotando en seguida el valor de la humedad (%) correspondiente a cada muestra.

Con eso, tenemos una tabla con la relación de la humedad real x lectura en bits del medidor.

5º) Elaboración de la Receta.

A partir de la tabla con los datos de humedad real x lectura en bits del Medidor, a través de Umidata se puede generar la mejor curva (o recta) que correlacione estas medidas y crear finalmente la receta: Tabla de Humedad (%) x Bits.

Para recibir auxilio en esta etapa, entre en contacto con Pos-ventas da Marrari a través de posvendas@marrari.com.br o (41) 3086-5356.

ATENCIÓN: El equipo solo puede cargar con el cargador proporcionado por Marrari.

MAPA DE PANTALLAS - MUGM71

Medidor Portátil de Humedad

Versión 4.50 – Octubre de 2020

Revisão #2

Criado Wed, Mar 31, 2021 6:35 PM

Atualizado Tue, May 11, 2021 4:31 PM

APRGR Receipt	
De 00	até 00

Var. Leitun>101
Min=11236
Val=11280
Max=11337