

Configuração

As configurações relacionadas ao Modbus Bridge são automáticas. Porém para o correto funcionamento do plugin o dispositivo precisa ser configurado normalmente com o respectivo endereço IP e a porta sendo 502, que é o padrão para o MODBUS, no computador onde está instalado o configurador.

The image displays two side-by-side screenshots of the Modbus Bridge configuration interface. Both windows show the following settings:

- Identificação:** Habilitado: ☒; Nome: PK1 (left) / PK2 (right); Apelido: CALDEIRA (left) / BRIDGEE (right).
- Transporte:** Transporte: TCP (ethernet).
- TCP (ethernet):** Endereço IP: 10.0.1.81 (left) / 10.0.1.99 (right); Porta: 502.
- Protocolo:** Protocolo: Modbus TCP (BCM Automação).
- Modbus TCP (BCM Automação):**
 - ID na rede: 1
 - Extra Timeout: 0 ms (left) / 1000 ms (right)
 - Byte Order: Order0
 - Qtde Máx. Status: 2000
 - J-Bus (Base 0): ☒ (left) / ☐ (right)
 - Qtde Máx. Registers: 125

Revisão #3

Criado Thu, Oct 13, 2022 5:55 PM por [André Kioyuki Okuno](#)

Atualizado Fri, Oct 14, 2022 11:20 AM por [André Kioyuki Okuno](#)