


Configuração

As configurações relacionadas ao Modbus Bridge são automáticas. Porém para o correto funcionamento do plugin o dispositivo precisa ser configurado normalmente com o respectivo endereço IP e a porta sendo 502, que é o padrão para o MODBUS, no computador onde está instalado o PSi4 e a aplicação na qual está sendo configurada conforme o endereço IP na máquina



The screenshot displays the configuration window for the Modbus Bridge plugin. It is organized into several sections with expandable headers:

- Identificação:** Includes a checkbox for 'Habilitado' (checked), a 'Nome' field with the value 'PK2', and an 'Apelido' field with the value 'BRIDGEE'.
- Transporte:** Contains a 'Transporte' dropdown menu set to 'TCP (ethernet)'.
- TCP (ethernet):** Features an 'Endereço IP' field with the value '10.0.1.99' and a 'Porta' field with the value '502'.
- Protocolo:** Shows a 'Protocolo' dropdown menu set to 'Modbus TCP (BCM Automação)'.
- Modbus TCP (BCM Automação):** This section contains several parameters:
 - 'ID na rede' set to '1'.
 - 'Extra Timeout' set to '1000' ms.
 - 'Byte Order' set to 'Order0'.
 - 'Qtde Máx. Status' set to '2000'.
 - 'Qtde Máx. Registers' set to '125'.
 - 'J-Bus (Base 0)' with a checkbox.

image-1665684061356.png

Revisão #3

Criado Thu, Oct 13, 2022 5:55 PM por [André Kioyuki Okuno](#)

Atualizado Fri, Oct 14, 2022 11:20 AM por [André Kioyuki Okuno](#)