Configuração

As configurações relacionadas ao Modbus Bridge são automáticas. Porém para o correto funcionamento do plugin o dispositivo precisa ser configurado normalmente com o respectivo endereço IP e a porta sendo 502, que é o padrão para o MODBUS, no computador onde está instalado o PSi4 e a aplicação na qual está sendo entre sendo servicios.

configurada conforme o endereço IP na máquina




image-1665684061356.png

Revisão #3

Criado Thu, Oct 13, 2022 5:55 PM por André Kioyuki Okuno

Atualizado Fri, Oct 14, 2022 11:20 AM por André Kioyuki Okuno